

# LÄGENHETSINSTRUKTION

Skötselanvisning för radiatortermostatventiler fabrikat Danfoss typ RA 2970 MAX, temperaturområde 6-21 grader C.

Denna lägenhet är försedd med Danfoss radiatortermostater på värmeelementen för bästa värmekomfort.

Termostatventilen är så konstruerad att den automatisk håller den temperatur som Du själv bestämmer. Vid t. ex. solstrålning, tända ljus eller med flera personer i ett rum blir det ofta för varmt. Med termostater på elementen regleras detta helt automatisk genom att termostaterna minskar värmemängden till elementen.

**Elementen kan ibland vara helt eller delvis kalla.** Detta innebär inte att termostatventilerna ej fungerar. Kontrollera istället med en termometer att temperaturen i rummet är den Du ställt in på ventilerna.

Anmärkning:

Små variationer kan förekomma beroende på termostatens placering och rummets förhållanden.

Får Du för varmt inne, öppna inte fönstret. Den kalluft Du släpper in genom ett fönster påverkar termostatventilen att släppa fram ännu mera varmt vatten till elementen och Du får som resultat ännu varmare inne. Skruva istället ned ventilen något.

Av samma anledning bör Du undvika att ett fönster öppet på glänt. Vädra istället genom att öppna korsdrag under en kort stund och stäng sedan fönstret igen.

**För att termostaten skall fungera bra, fordras att dess känselement (som är inbyggd i ventilen) är omgivet av en temperatur som är nära rummets temperatur som möjligt. Tänk därför på att inte ställa soffryggar för nära elementen, hänga tunga gardiner framför ventilen eller på annan sätt försvåra luftcirkulation kring element och ventil.**

Skulle fel uppstå på någon ventil, kontakta i första hand hyresvärden, fastighetsskötaren eller Din installatör.

